



4. 进入JJRC TST界面

①进入个人中心，点击“用户注册”，输入邮箱和密码。

②完成邮箱验证，即可直接登录。

③晒活动、炫技能、找玩伴、赢大奖，等你来加入！

连接你的设备

产品线

产品类别

产品型号

JJRC

无人机

X6

如何连接

了解更多

连接设备

设备

媒体库

爱玩学院

爱玩俱乐部

个人中心

4

2. 基本飞行

左操纵杆控制飞行高度与左右转方向，右操纵杆控制前进、后退以及左右侧飞方向。

左操纵杆

上升

下降

左转

右转

右操纵杆

前进

后退

左侧飞

右侧飞

5

3. 微调功能

当无人机在空中打转或倾向不同方向时，可点击反方向的微调图标进行校准，直至无人机不会偏飞为止。

左旋转微调

右旋转微调

前进微调

后退微调

左侧飞微调

右侧飞微调

6

3. APP界面说明

返回

拍摄

录像

镜头反向

无头模式

一键复位

显示/隐藏微调

360° 翻滚

轨迹飞行

美颜

右操纵杆（方向）

左操纵杆（油门）

前进/后退微调

左/右侧飞微调

速度控制：30%/60%/100%

3D显示

智能定高

重力感应模式

显示/隐藏方向盘

急停

暂停

美颜

轨迹飞行

360° 翻滚

一键复位

无头模式

镜头反向

拍摄

录像

返回

3

6. 轨迹飞行

无人机起飞后，点击“轨迹飞行”图标。然后在APP右侧空白区域画一条轨迹，无人机就能将其转换相应的航线，以当前高度沿指定的路线飞行。

爱。

点击“爱萌”图标，选择一个可爱的表情包，让你的表情更加生动可爱。

7. 激萌

点击“激萌”图标，选择一个可爱的表情包，让你的表情更加生动可爱。

爱。

点击“爱萌”图标，选择一个可爱的表情包，让你的表情更加生动可爱。

10

3. 微调功能

当无人机在空中打转或倾向不同方向时，可点击反方向的微调图标进行校准，直至无人机不会偏飞为止。

左旋转微调

右旋转微调

前进微调

后退微调

左侧飞微调

右侧飞微调

7

3. 微调功能

当无人机在空中打转或倾向不同方向时，可点击反方向的微调图标进行校准，直至无人机不会偏飞为止。

左旋转微调

右旋转微调

前进微调

后退微调

左侧飞微调

右侧飞微调

8

4. 重力感应

点击“重力感应模式”图标，倾斜手机，即可进行遥控操作。

保持静止，点击“一键复位”图标，进行陀螺仪校准，再重新起飞。

在飞行过程中因撞击或跌落出现偏飞时，请将无人机放到水平面上，保持静止，点击“一键复位”图标，进行陀螺仪校准，再重新起飞。

5. 一键复位

在飞行过程中因撞击或跌落出现偏飞时，请将无人机放到水平面上，保持静止，点击“一键复位”图标，进行陀螺仪校准，再重新起飞。

当无人机在距离地面少于60cm的位置，无人机会受到自身浆叶涡流的影响而变得不稳定，此为正常的“地效反应”。飞行越低时，地面反应影响越大。

9

3. APP界面说明

返回

拍摄

录像

镜头反向

无头模式

一键复位

显示/隐藏微调

360° 翻滚

轨迹飞行

美颜

右操纵杆（方向）

左操纵杆（油门）

前进/后退微调

左/右侧飞微调

速度控制：30%/60%/100%

3D显示

智能定高

重力感应模式

显示/隐藏方向盘

急停

暂停

美颜

轨迹飞行

360° 翻滚

一键复位

无头模式

镜头反向

录像

返回

3

右操纵杆

左转

右转

前进

后退

左侧飞

右侧飞

6

使用APP开始飞行

1. 遥控对频

点击①“ON”图标，再点击②“定高模式”图标进行遥控对频。

左操纵杆

上升

下降

左转

右转

右操纵杆

前进

后退

左侧飞

右侧飞

5

4. 进入JJRC TST界面

①进入个人中心，点击“用户注册”，输入邮箱和密码。

②完成邮箱验证，即可直接登录。

③晒活动、炫技能、找玩伴、赢大奖，等你来加入！

连接你的设备

产品线

产品类别

产品型号

JJRC

无人机

X6

如何连接

了解更多

连接设备

设备

媒体库

爱玩学院

爱玩俱乐部

个人中心

4