

VS GPS PRO用户说明书

1.安装"VS GPS PRO"到移动设备

- 请扫描下列二维码下载并安装"VS GPS PRO"到移动设备,或按下面第二种方法安装。
- 到苹果Appstore或Google Play直接搜索"VS GPS PRO" 下载并安装APP到移动设备,或扫下列二维码来进行安装。



苹果



安卓(国外)



安卓(国内)

2.连接到WiFi相机

- 打开无人机电源来给WiFi镜头供电。
- 打开手机的设置按钮并搜索WiFi热点,找到"KK-GPS_***"然后连接它,如图1所示。

3.运行"VS GPS PRO", 图2将显示在移动设备的主界面

4.按图2所示的按钮 开启飞行之旅 App进入如图3所示的界面,背景将是wifi相机所拍摄的视频



图1



图2



图3

- 点击更多功能 打开控制界面如图5所示。
- 按图4所示的按钮 一键启飞/降落无人机。
- 按图4所示的按钮 一键返航无人机。
- 按图4所示的按钮 查看飞行记录数据。
- 按图4所示的按钮 打开或关闭参数设置对话框如图6。
- 按图4所示的按钮 切换拍照与录像。
- 按图4所示的按钮 开始或停止拍照录像。
- 按图4所示的按钮 保存图片或视频。
- 按图4所示的按钮 聚焦放大缩小画面。
- 按图4所示的按钮 选择画面滤镜进行拍照录像。
- 按图5所示的按钮 将镜头进行旋转180度。
- 按图5所示的按钮 进入或退出VR功能。
- 按图5所示的按钮 进入或退出多点飞行设置界面如图7。
- 按图5所示的按钮 启动或停止跟随功能。
- 按图5所示的按钮 进入或退出兴趣点环绕飞行设置界面。
- 按图5所示的按钮 手势拍照录像,用右手举如图8所示的胜利手势,APP将会在3秒后自动拍照,举如图9所示的手掌手势,APP将自动开始或停止录像。
- 按图5所示的按钮 打开关闭摇杆功能。
- 按图5所示的按钮 解锁或锁定无人机。
- 按图5所示的按钮 找飞机功能,定位飞机坠落遗失的具体位置,便于快速找回。
- 按图5所示的按钮 速度档,调节飞机飞行时的速度。
- 按图5所示的按钮 镜头调节,调节镜头的拍摄方向。
- 按图5所示的按钮 添加音乐,录制视频时同时添加背景音乐。



图4



图5



图6



图8



图9



图10



图7