AGE 14+



陆空战车

陆空双模式无人机

*请在飞行前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

认识你的陆空战车

陆空战车无人机采用2.4G频段，可多人同时操作而互不干扰。通过遥控器可操控无人机实现飞行、行走、翻滚、微调、一键启动、一键降落、速度、无头模式、校正、定高等功能。



① 风叶
② 车轮
③ 电机
④ 机壳上盖
⑤ 机壳下盖
⑥ 机臂
⑦ 电池
⑧ 电源开关
⑨ WIFI摄像头

原装配件表



陆空战车x1（内含电池）
遥控器x1
备用风叶x2
USB充电器x1
十字螺丝刀x1
手机支架X1（需WIFI配置）
说明书x1

注意：

请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家补换货。

可另购配件表

风叶AB
USB充电线
导航灯罩
灯线
电池
机身电池盖
机身上盖
机身下盖
接收板
陆地驱动电机
陆地驱动牙箱
轮子
螺丝刀
牙轮
遥控器



主电机AB　主电机座

注意：

操作过程中，如有以上配件损坏，可自行联系卖家购买。

飞行前准备

1. 选择飞行环境

在室内飞行：请选择附近无障碍物、人群和宠物的开阔空间飞行。

在室外飞行：请选择晴朗无风的天气或微风的天气飞行。

飞行时请保持飞行器在视线范围之内，并远离障碍物、高压线、树木、人群等。

切勿在极端恶劣的环境下飞行，如过冷、过热、强风、暴雨等。

2. 机身充电方法



A. 旋转开关，打开电池盖



B. 电池电源线与插口对接



C. 盖上电池盖



D. 旋转开关，锁上电池盖



F. USB充电器连接电池与USB充电接口

注意：

充电时LED灯亮，充电结束时LED灯灭，充电时间约为60分钟左右，使用时间为5-8分钟左右。

⚠电池使用注意

- 使用电池有一定风险，可能对人和财产造成重大损失，请谨慎使用，自行承担所有相关责任。
- 如果电池发生泄漏，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
- 如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾，请立即拔除电源。

充电

- 请使用原厂配送的专用充电器充电，严禁使用破损或其他品牌充电器。
- 请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
- 请勿对电池过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
- 请勿在靠近易燃物（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。
  充电时请保持电池在视线范围内。
- 切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
- 电池充电的温度应该介于0°C到40°C之间。

回收

- 此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾，请按照当地垃圾处理要求，进行特殊处理。

认识你的遥控器

1. 遥控器各部位名称



① 速度控制
② 长按无头模式/短按一键返航
③ 天线
④ 一键启动/一键降落
⑤ 电源开关
⑥ 一键校准
⑦ 短按拍照/长按摄像
⑧ 翻滚
⑨ 左操纵杆
⑩ 右操纵杆
⑪ 前微调
⑫ 后微调
⑬ 左微调
⑭ 右微调

2. 遥控器电池安装方法

①遥控器电池盖的开启

使用十字螺丝刀将遥控器的电池盖打开。



②遥控器电池的安装

七号碱性电池x4



打开电池盖，依照电极指示正确放入4粒AAA电池。（电池需另购）

注意：

1. 装入电池时必须认准电池正负极，且不能装反。
2. 请勿混合使用新旧电池。
3. 请勿混合使用不同类型的电池。

3. 预备起飞

①将电池插头插入无人机电池插孔中，无人机平稳的放在平整地面，指示灯快速闪烁，此时无人机处于对码状态。
②打开遥控器电源开关，指示灯闪烁，此时遥控器处于对码状态。将左操纵杆由最低位置推到顶端，再拉到最低端，“滴”一声长响，指示灯常亮就可以操作功能（图②）。



②

③无人机每次上电后，须重新同遥控器对码后，才可启动。

4. 低压提示

当产品电池电量不足时，机身灯全部闪亮，表示产品进入低压状态，请控制无人机返航，低压状态下，无法做翻滚动作。

5. 遥控器校准

若无人机起飞不能垂直上升，可对无人机校正，按下“一键校准”键，此时无人机指示灯快速闪烁，待指示灯常亮，校正完成。在执行校正命令时，必须在与水平线平行的平稳状态下执行，否则会影响校正效果。



使用遥控器开始飞行

1. 空中模式

①上升/下降

左操纵杆向上或向下推，旋翼的转速加快或减慢，无人机上升或下降。



②左转/右转

左操纵杆向左或向右推，无人机向左转或向右转。



③前进/后退

右操纵杆向上或向下推，无人机向前飞行或向后飞行。



④左侧飞/右侧飞

右操纵杆向左或向右推，无人机向左侧飞或向右侧飞。

2. 陆地模式

①前进/后退

当无人机放在地面上，左操纵杆向上推或向下拉，无人机向前或向后退。



②左转/右转

当无人机放在地面上，向前进或向后退时，右操纵杆向左推或向右推，无人机向左或向右行驶。



注意：

陆地模式操作时，油门必须是静止状态。

3. 拍照/录像

当你需要拍照的时候，将无人机摄像头对准自己或所要拍的场景后，短按遥控按键拍照，长按摄像。



4. 陆地模式与空中模式转换

当无人机放在地面上，按一键起飞键切换空中模式，再次按降落后切换陆地模式。



5. 微调功能

推动油门操纵杆，当无人机离开地面至空中时，若无人机在空中打转或倾向不同方向，可使用微调修正动作。如：向前飞时可向后进行微调。



注意：

当无人机在距离地面少于30cm的位置，无人机会受到自身桨叶涡流的影响而变得不稳定，此为正常的“地效反应”。飞行越低时，地面反应影响越大。

6. 3D翻滚

飞行状态下按一下翻滚按键有“嘀嘀”声音，然后推下右操纵杆可做前后左右翻滚动作。





7. 无头模式

把无人机放在正前方，对频后起飞，长按无头模式按键，无人机进入无头模式，若要退出无头模式，再长按无头模式按键退出。



遇到问题不用慌

问题	原因	处理方法
遥控器失灵	无人机电池没连接	把无人机电池按正确方向连接
	风力太大	切勿在有风的情况下飞行，有风会对无人机造成局限，或会妨碍你的控制飞行
无人机不能升高	旋翼转动速度太慢	动力操纵杆向上推
	无人机未完成充电	为无人机完全充电
无人机很快跌落	过快将动力操纵杆回拉	慢慢的回拉动力操纵杆让无人机慢慢着陆
失控	超出有效遥控距离	确保飞行距离在70m内

JJRC技术支持

尊敬的JJRC用户：

感谢您购买使用JJRC产品，如果您在使用过程中遇到问题，请登录JJRC官方网站获得更多信息：
产品操作类：请观看JJRC学院的教学视频或阅读产品说明书。
产品功能类：请观看JJRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。
产品服务类：请阅读服务支持中的售后服务条款，最终解释权归JJRC所有。
如果以上解释仍然无法解决您的疑惑，请使用JJRC官方网站在线留言功能，将您的问题及时反馈给我们。

JJRC再次感谢您的支持！

广东健健智能科技有限公司
www.jjrc.com

更多产品、技术支持，
尽在JJRC！期待您的关注！