

AGE 14+

S系列高速遥控船 新一代玩酷高速遥控赛艇

*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

1


新手指南

- 第一次玩赛艇的新手玩家,请按以下步骤操作:
- 1. 清点配件是否齐全。
- 2. 自备一把小螺丝刀(十字),以便拆装零件。
- 3. 认识赛艇结构。
- 4. 安装赛艇机身电池。出厂配置电池已充好电,可直接使用。
- 5. 安装赛艇遥控电池。
- 6. 选择安全环境。
- 7. 赛艇和遥控器对频。
- 8. 学习遥控操作。
- 9. 第一次使用赛艇无需添加润滑油。使用10次后添加润滑油。
- 10. 请勿在陆地上遥控赛艇航行,以防损坏。

认识你的赛艇

S系列高速遥控赛艇,采用2.4GHz的高频率遥控系统,适合多人同场竞技互不干扰。玩家可操控赛艇在水域中高速旋转,实现前进、后退、180°翻转、用遥控器对转向舵进行微调、后退及翻船复位等多种功能,尽情享受水上的速度与激情。


①S1赛艇构造图



②S2赛艇构造图



③S3赛艇构造图



原装配件表



可另购配件表



注意:

请仔细清点各配件及数量(如配件表),如果发现不齐全,请提供购买凭证,及时联系销售商家补换货。

4

尾舵组件

①

船架

②

充电器

③

导航舵

④

硅胶防水圈

⑤

螺杆组件

⑥

尾舵组件

⑦

船架

⑧


充电器

⑨

赛艇电池充电与安装

1. 赛艇电池充电

方式一: 充电器平衡充110V~240V电源。(需另购)



注意:
操作过程中,如有以上配件损坏,可自行联系卖家购买。