


K-柯迪威乐
升級版 2.4GHz 遙控智能理財服務機器人



*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

原装配件表




注意:

请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家补换货。

1

可另购配件表




注意:

操作过程中，如有以上配件损坏，可自行联系卖家购买。

2

电池的安装及充电方法

1. 遥控器电池安装




打开电池盖，依照电极指示正确放入2节AAA电池。（电池需另购）

注意:

1. 装入电池时必须认准电池正负极，且不能装反。
2. 请勿混合使用新旧电池。
3. 请勿混合使用不同类型的电池。

2. 机器人电池充电



将USB充电线连接电池模块与USB充电接口进行充电。

方法一

连接电脑USB充电

方法二

连接充电宝充电

方法三

连接USB头充电

注意:

机器人充电时间大概55-70分钟，大约可以使用60-80分钟。

3

电池使用注意事项

- 使用锂电池有一定风险，可能对人和财产造成重大损失，请谨慎使用，自行承担所有相关责任。
- 如果电池发生泄漏，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并就医。
- 如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾，请立即拔除电源。

充电


- 请使用原厂配送的专用充电器充电，严禁使用破损或其他品牌充电器。
请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
- 请勿对电池过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
- 请勿在靠近易燃物（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。充电时请保持电池在视线范围内。
- 切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
- 电池充电的温度应该介于0°C到40°C之间。

回收

- 此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾，请按照当地垃圾处理要求，进行特殊处理。

4

认识你的遥控器



5

操控你的机器人

1. 电源开关

开机语：你好小朋友，我是机器人柯迪威乐，是你最贴心的理财助手，我会唱歌跳舞，还会表演魔音变身，尤其是跑腿送物服务，你一定会觉得很有意思哦，快来和我一起玩吧！

待机语：待机120秒以后，每20秒提示1次语音，3次后关机。

关机：还是没人理我，那我先休息咯，小朋友，拜拜。

2. 待机

在待机后每20秒提示一段话。

①亲爱的小伙伴，快来跟我一起玩吧！

②怎么没人理我呢，真无聊！

③今天天气真好，我们多玩一会儿吧！

120秒无操作，播放关机语，进入睡眠状态，唤醒需按电源开关键。


3. 步行前进/后退



步行前进




步行后退



6

4. 左转/右转



5. 魔音

按下“魔音”按键，进入语音哈哈镜功能。

6. 启动/停止

按下“启动/停止”按键，停止机器人功能，待机等待。

7. 音量+/-

音量增大时，语音提示“音量增大了”，音量增至最大时，语音提示“音量最大了”。音量减小时，语音提示“音量减小了”，音量减至最小时，语音提示“音量最小了”。

8. 编程

按下“编程”按键，启动动作编程程序（除了音量+/-、停止/启动按键外，其他功能键均可编程），再次按下“编程”按键执行编程动作。

9. 耳灯开关

开机时，耳朵灯七彩闪烁，与遥控器对频后，耳朵灯呈慢闪七彩灯，按下“耳灯开关”按键，可以控制其开关。

10. 送物演示

按下“送物演示”按键机器人收到信号会提示“来了，来了。”向前走约2S左转约90度停并提示“您的礼物请查收。”（向前走时中途触摸机器人头部会发出提示“别急，别急。”并停止动作）右转约90度向前走约1米并提示“辛勤努力工作了一天，有奖赏吗？”

11. 电池低压

电量不足，请及时充电。

7

12. 噪音识别

- ①你说什么？我没听清楚。
- ②这里好吵啊，我们换个安静的地方玩吧。

机器人功能描述

1. 投币

将硬币投进头部的投币口会触发以下音效：

音效一：“你真棒！又来存钱了。”后随机播放一首音乐

音效二：“日积月累，你存的钱越来越多了。”后随机播放一首音乐

音效三：“哇，存钱就可以买自己喜欢的玩具和学习用品啰。”后随机播放一首音乐

音乐共10首：随机播放儿歌。

2. 触摸头部

摸头：触摸一次随机播放一句提示语。

动作一：语音提示“喔喔（吃惊效果）！摸摸我的头我会告诉你好多理财知识的，小朋友你知道钱是怎么来得吗？钱是爸爸妈妈辛苦挣回来的，所以我们要懂得珍惜节约，不要乱花钱，都放到我的储存罐里来。”

动作二：语音提示“喔喔（吃惊效果）！摸摸我的头我会告诉你好多理财知识的，小朋友你知道钱都能用干什么吗？”

动作三：语音提示“喔喔（吃惊效果）！摸摸我的头我会告诉你好多理财知识的，小朋友你知道钱长什么模样吗？”

钱从材质上可分为硬币和纸币，硬币目前常用有5毛、1元两种、纸币常用有1元、5元、10元、20元、50元和100元六种。还不清楚的话可以去找爸爸妈妈帮忙熟悉硬币和纸币的图案和数字。”

3. 儿歌：10首

- ①甩葱歌 ②爽歪歪 ③踩踩踩 ④北京小妞 ⑤做个小孩不容易 ⑥西瓜太郎 ⑦Heyah Mama ⑧嘚啵嘚啵嘚 ⑨我会听话

⑩感觉自己萌萌哒

4. 绝活素材：2首

- ①Sky radio edit ②Panama

语音对话

1. 你好

- ①小朋友，你好呀，是不是又想我给你传授理财经验啦？哈哈
- ②你好，需要我给你运送一杯热腾腾的牛奶吗？

2. 你叫什么名字

- ①我是智能理财服务机器人柯迪威乐呀！

②我叫柯迪威乐，要记住哦，忘记的话我可是会伤心的。

3. 你会做什么

- ①我会唱歌跳舞，会讲英语，还可以充当你的送物小助手呢！
- ②我可是有名的理财小能手，让我传授些理财经验给你吧！

4. 唱首歌吧

- ①小朋友我唱的歌好听吗？要不要再来一首？

②唱歌一直是我的强项。

③这首歌很不错哦，谢谢你听我的歌，我们一起来唱吧。

④给你推荐一首，我特别喜欢的歌曲，相信你也会喜欢的。

5. 跳个舞

①Music，一起嗨起来，Let's go。

②小朋友让我们舞动起来吧。

③来来来，大家一起来Happy。

6. 给我讲个故事

- ①财富是需要积累和创造的，接下来我给你讲讲理财故事吧！
- ②小朋友，想听理财故事吗？搬好小板凳，我要开始讲咯！

7. 学外语

不重复随机播放英语素材词组内容。

8. 百科知识

不重复随机播放科普素材内容。

9. 算术练习

10. 语音哈哈镜

- ①小朋友，准备好了吗？我要学你说话咯！

②魔音小王子变身！启动酷炫电音模式。

11. 前进

①好的，但是别离我太远喔！ ②Yes, sir.

12. 后退

①我看不见后面，会害怕呢，小朋友，你要保护好我喔！ ②Yes, sir.

13. 向左转

①你看我的侧脸是不是更帅气啊！ ②好的，长官。

14. 向右转

①好的，长官。 ②如果转过去，会不会有掌声？掌声响起来。

15. 大点声

①音量增大了。 ②音量最大了。

16. 小点声

①音量减小了。 ②音量最小了。

17. 再来一个

好的。（有素材内容板块的进入下一曲）

18. 你从哪里来

- ①我来自遥远的柯迪威乐星球，我们柯迪威乐家族还有许多成员呢。

②我是J博士制造出来的理财机器人，我可以教你很多理财小知识哦。

19. 来个绝活

- ①是时候表演真正的技术了。 ②看好咯，精彩的表演马上开始。