AGE 14+



JJI

超迷你三操控模式折叠无人机

*请在飞行前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

认识你的JJI

JJI无人机采用2.4G频段，可多人同时操作而互不干扰。通过遥控器可操控无人机飞行，可实现飞行、翻滚、无头模式、一键返航等功能。



① 电源开关
② 机壳上盖
③ 机壳下盖
④ 风叶
⑤ 电池
⑥ 电机
⑦ 机臂
⑧ 闪烁灯

配件表

JJIx1
（内含电池）

遥控器x1

备用风叶x4

USB充电器x1

说明书x1

AR游戏
说明书x1

注意：

请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家补换货。

飞行前准备

1. 选择飞行环境

在室内飞行：请选择附近无障碍物、人群和宠物的开阔空间飞行。

在室外飞行：请选择晴朗无风的天气或微风的天气飞行。

飞行时请保持无人机在视线范围之内，并远离障碍物、高压线、树木、人群等。

切勿在极端恶劣的环境下飞行，如过冷、过热、强风、暴雨等。

2. 展开机翼

展开机翼方法：
按照箭头方向，由内向外展开机臂机可。
（折叠时相反）



3. 更换风叶



注意：

安装或拆卸风叶时请轻取轻放，不要对风叶用力以免风叶变形。

4. 机身充电方法



A. 无人机充电插口位于无人机尾部



B. USB充电器连接无人机充电口
与USB充电接口

注意：

充电时LED灯亮，充电结束时LED灯灭，充电时间约为50分钟。

▲ 电池使用注意

- 使用锂电池有一定风险，可能对人和财产造成重大损失，请谨慎使用，自行承担所有相关责任。
- 如果电池发生泄漏，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
- 如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾，请立即拔除电源。

充电

- 请使用原厂配送的专用充电器充电，严禁使用破损或其他品牌充电器。
- 请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
- 请勿对电池过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
- 请勿在靠近易燃物（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。充电时请保持电池在视线范围内。
- 切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
- 电池充电的温度应该介于0℃到40℃之间。

回收

- 此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾，请按照当地垃圾处理要求，进行特殊处理。

认识你的遥控器

1. 遥控器各部位的名称



① 电源开关
② 速度控制
③ 翻滚键
④ 左操纵杆
⑤ 右操纵杆
⑥ 左/右转向微调
⑦ 一键返航
⑧ 无头模式
⑨ 前进/后退微调
⑩ 左/右侧飞微调
⑪ 电源指示灯

2. 遥控器电池安装方法

①遥控器电池盖的开启

遥控器电池位于电池盖下方，往箭头方向打开电池盖。



②遥控器电池的安装

七号碱性电池x3

打开电池盖，依照电极指示正确放入3粒AAA电池（电池需另购）。

注意：

1. 装入电池时必须认准电池正负极，且不能装反。
2. 请勿混合使用新旧电池。
3. 请勿混合使用不同类型的电池。

3. 遥控器与无人机对频

①开启机身电源开关后将无人机放置在水平面，遥控器指示灯和无人机LED灯闪烁。



①

②将操纵杆（油门）推到顶部再拉到最低点，听到滴一声响，遥控器指示灯和无人机LED灯变常亮，则完成对频。



②

使用遥控器开始飞行

1. 基本飞行

左操纵杆控制飞机油门与左右转方向，右操纵杆控制前进、后退以及左右侧飞方向。

左操纵杆





右操纵杆





翻滚

无人机飞到3米以上高度后，点击翻滚键并将右操纵杆（方向舵）向一个方向移动，可实现往此方向的翻滚动作。

右操纵杆





2. 一键返航

无人机在开机或校正时，会保持记记忆此时头尾方向。如：起飞前，无人机头朝向自己的前方，无人机飞到你前方较远时，分不清此时机头和机尾方向，按下“一键返航”，无人机会自动向起飞的方向飞回。



3. 无头模式

无人机在开机或校正时，会保持记记忆此时头尾方向。按下“无头模式”，无人机操控时就不分方向，只需按起飞时的头尾方向操控即可。



4. 微调功能

点击油门操纵杆，当无人机离开地面至空中时，若无人机在空中打转或倾向不同方向，可使用微调修正动作。



①前进微调
②后退微调
③左侧飞微调
④右侧飞微调



注意：

当无人机在距离地面少于30cm的位置，无人机会受到自身浆叶涡流的影响而变得不稳定，此为正常的“地效反应”。飞行越低时，地面反应影响越大。

遇到问题不用慌

问题	原因	处理方法
遥控器失灵	无人机电池没连接	把无人机电池按正确方向连接
	风力太大	切勿在有风的情况下飞行，有风会对无人机造成局限，或会妨碍你的控制飞行
无人机不能升高	旋翼转动速度太慢	动力操纵杆向上推
	无人机未完成充电	为无人机完全充电
无人机很快跌落	过快将动力操纵杆回拉	慢慢的回拉动力操纵杆让无人机慢慢着陆
失控	超出有效遥控距离	确保飞行距离在30m内

JJRC技术支持

尊敬的JJRC用户：

感谢您购买使用JJRC产品，如果您在使用过程中遇到问题，请登录JJRC官方网站获得更多信息：

产品操作类：请观看JJRC学院的教学视频或阅读产品说明书。
产品功能类：请观看JJRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。
产品服务类：请阅读服务支持中的售后服务条款，最终解释权归JJRC所有。

如果以上解释仍然无法解决您的疑惑，请使用JJRC官方网站在线留言功能，将您的问题及时反馈给我们。

JJRC再次感谢您的支持！

深圳市健健科技有限公司
www.jjrc-tech.com