

# S系列遥控船

## 2.4G持久续航遥控赛艇


\*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

### 新手指南

1. 船下水会自动导通电源，可直接与遥控器连接。
2. 船操控距离不得超过50米，否则可能会失控。
3. 船行驶的时间大约是20分钟，需提前5分钟回到可控范围内行驶，否则会因电池没电船直接停止航行而导致拿不回船。
4. 船没有自动翻船功能，操控时注意不要翻船或撞击障碍物导致翻船。
5. 船行驶时需避开水草等杂物，避免缠住螺旋桨。
6. 导航舵需手动调整方向。

### 认识你的龙虾

S系列遥控赛艇，采用2.4GHZ的高频遥控系统，适合多人同场竞技互不干扰。玩家可操控赛艇在水域中运转，实现前进、后退、左转、右转，手动对转向舵进行微调等多种功能，尽情享受水上的速度与激情。



- ① 船身
- ② 船舱盖
- ③ 船舱盖开关
- ④ 螺旋桨
- ⑤ 导航舵

1

### 配件表




#### 注意：

请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家补换货。

2

### 认识你的遥控器

#### 1. 遥控器各部位的名称




- ① 天线
- ② 左/右转向
- ③ 开关
- ④ 前进/后退

3

### 2. 遥控器电池安装方法

#### ① 遥控器电池盖的开启



#### ② 遥控器电池的安装

五号碱性电池x2



打开电池盖，依照电极指示正确放入2粒AA电池。  
(电池需另购)


#### 注意：

1. 装入电池时必须认准电池正负极，且不能装反。
2. 请勿混合使用新旧电池。
3. 请勿混合使用不同类型的电池。


4

### 赛艇电池充电与安装

#### 1. 赛艇电池充电



A. 将USB头插入电脑USB插口。



B. 连接电池插头与USB充电器母插。


#### 注意：

充电时间约为100-120分钟，使用时间20分钟左右。充电时灯灭，充满时灯亮。


5

### 2. 赛艇安装电池

- ① 将电池接入遥控船，再装入电池座，注意电池插头不要反接。
- ② 将船舱盖倾斜插入船身，再向前推，并扣住锁键。



①



②

### ▲电池使用注意

- 使用电池有一定风险，可能对人和财产造成重大损失，请谨慎使用，自行承担所有相关责任。
- 如果电池发生泄漏，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
- 如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾，请立即拔除电源。

#### 充电


- 请使用原厂配送的专用充电器充电，严禁使用破损或其他品牌充电器。
- 请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
- 请勿对电池过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
- 请勿在靠近易燃物（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。
- 充电时请保持电池在视线范围内。
- 切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
- 电池充电的温度应该介于0°C到40°C之间。

#### 回收


- 此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾，请按照当地垃圾处理要求，进行特殊处理。

### 使用遥控器操作

#### 1. 前进




#### 2. 左转/右转



#### 3. 导航舵

可纠正航行方向，直行时偏左可手动向右调整，偏右则向左调整。



8

### ▲安全警告


- 本产品必须在成人直接监护下使用。此赛艇非玩具，仅限于14岁以上小孩使用。
- 使用完后需等到电池冷却再充电。
- 赛艇航行时，须先确保航行水域没有人，避免伤人。水面不能有水草或杂物，避免螺旋桨在水中被缠住，或赛艇损坏。
- 有效遥控距离约50米，请不要超过有效控制距离，避免失控。
- 本产品内含有细小零件请勿吞食以免发生窒息危险。
- 请与高速旋转的风叶保持安全距离，以免发生绞伤危险。
- 电机为发热部件，请勿触摸，以免发生烫伤危险。
- 为保证航空无线电台（站）电磁环境的要求，禁止在以机场跑道为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 在国家有关部门发布无线电管制命令的期间、区域内，应按要求停止使用模型遥控器。
- 定期检查USB线和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

### 保养检修


- ① 赛艇停止工作时，须取下电池。

- ② 赛艇表面应避免长时间暴晒，防止脱漆；每次使用完后，赛艇面应用干软布清洁干净。

- ③ 当赛艇长时间不使用时，遥控器电池须取出，防止电池漏液损害遥控器。



②



③

#### 注意：

1. 赛艇每次使用完后，应用干软布吸干船舱内水分，确保船体干燥，清洁。
2. 赛艇尾灯一直常亮，低电不会闪。

### JJRC技术支持

#### 尊敬的JJRC用户：

感谢您购买使用JJRC产品，如果您在使用过程中遇到问题，请登录JJRC官方网站获得更多信息：

产品操作类：请观看JJRC学院的教学视频或阅读产品说明书。

产品功能类：请观看JJRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。

产品服务类：请阅读服务支持中的售后服务条款，最终解释权归JJRC所有。

如果以上解释仍然无法解决您的疑惑，请使用JJRC官方网站在线留言功能，将您的问题及时反馈给我们。

JJRC再次感谢您的支持！

广东健健智能科技有限公司  
www.jjrc.com