

AGE 14+




天鹅座
带可伸缩遥控器的新型折叠无人机

*请在飞行前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

认识你的天鹅座

天鹅座无人机采用2.4G频段，遥控距离远，可实现多人同时操作而互不干扰。通过遥控器或手机遥控（WiFi版本）可实现飞行、翻滚、悬停、拍照等功能。



- 机壳上盖
- 机壳下盖
- 风叶
- 手臂
- 电机
- 摄像头
- 脚架
- 护架
- 电路板
- 齿轮
- 电池

1

配件表

天鹅座x1
(内含电池)

Ax1, Bx1
(内含赠送风叶)

遥控器x1

USB充电线x1

说明书x1

注意：
请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家补货。

2

飞行前准备

1.选择飞行环境

在室内飞行：请选择附近无障碍物、人群和宠物的开阔空间飞行。

在室外飞行：请选择晴朗无风的天气或微风天气飞行。

飞行时请保持无人机在视线范围之内，并远离障碍物、高压线、树木、人群等。

切勿在极端恶劣的环境下飞行，如过冷、过热、强风、暴雨等。

3

2.打开机翼

打开机翼顺序：①先打开右手臂，②再打开左手臂。（摄像头一侧）折翼时顺序相反。



摄像头

4

3.安装风叶


A与A相对应
B与B相对应

①将风叶上方的“电键件”取出，然后松开风叶的锁紧器取出。
②再将新风叶对准机轴上的六角螺母按下，拧上螺栓再装上“电键件”即可。

5

电池安装及充电方法


1.遥控器电池安装：



打开电池盖，依照电极指示正确放入4粒AA电池。（电池筒另购）

注意：
1.装入电池时必须认准电池正负极，且不能装反。
2.请勿混用新旧电池。
3.请勿混用不同类型的电池。

2.机身电池充电：



A.从无人机尾部取出电池
B.USB充电器连接锂电池与USB充电接口

注意：
充电时两个LED灯一个长亮一个含闪，充电结束时USB上的两个LED灯长亮，充电时间约180-240分钟。

6

▲电池使用注意

- 使用锂电池有一定风险，可能对人和财产造成重大损失，请谨慎使用，自行承担所有相关责任。
- 如果电池发生膨胀，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
- 如果电池发出可疑异味、噪音或者烟雾，请立即拔除电源。

充电

- 请使用原厂配送的专用充电器充电，严禁使用破损或其他品牌充电器。
- 请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
- 请勿对电池过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
- 请勿在靠近易燃物（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。充电时请保持电池在视线范围内。
- 切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
- 电池充电的温度应该介于0℃到40℃之间。


回收

- 此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾，请按照当地垃圾处理要求，进行特殊处理。

7

认识你的遥控器

1.遥控器的各部位名称




- 加速
- 无头模式
- 一键返航
- 左横滚
- 左横滚
- 右横滚
- 一键上升
- 一键下降
- 左转微调
- 右转微调
- 电源指示灯
- 前进微调
- 后退微调
- 左侧飞微调
- 右侧飞微调
- 电源开关

8

2.遥控器与无人机的对频

①开启机身电源开关后将无人机放置在水平面，遥控器指示灯和无人机LED灯闪烁。


②将油门杆推到底部再拉回到最低点，滴滴两声，遥控器指示灯和无人机LED灯常亮，则完成对频。



3.遥控器校准

若无人机起飞时不能垂直上升，可对无人机进行校正。将油门操纵杆和方向操纵杆打到左下角，此时无人机指示灯快速闪烁，待指示灯常亮，松开遥控器全部按键，校正完成。

在执行校准命令时，必须在水平线平行的平稳状态下执行否则会影响校准的效果。



8

一键启动

将右操纵杆打成“外八字”，启动马达，风叶转动。




开始飞行

1.基本飞行

左操纵杆控制飞行高度与左右方向，右操纵杆控制前进、后退以及左右侧飞方向。

左操纵杆



9


右操纵杆

前进

后退

左侧飞

右侧飞




10


翻滚

无人机飞到3米以上高度后，点击翻滚键将右操纵杆（方向舵）向一个方向移动，可实现往此方向的翻滚动作。

右操纵杆




左操纵杆



11

2.微调功能

慢慢推动油门操纵杆，当无人机离地而空中时，若无人机在空中打转或倾斜不同方向，可使用微调修正动作。



①前进/后退微调
②左转/右转微调
③左/右侧飞微调

注意：
“地效反应”指当无人机飞行越慢时，地效反应影响则越大。当无人机在距离地面30cm以内的位置，无人机会受到自身设计桨叶的影响而变得不稳定。

12

遇到问题不用慌

问题	原因	处理方法
遥控器失灵	无人机电池没连接	把无人机电池按正确方向连接
	风力太大	切勿在有风的情况下飞行，有风会对无人机飞行造成局限，或会妨碍飞行控制范围
无人机不能升高	旋翼转动速度太慢	动力操纵杆向上推
	无人机未完成充电	为无人机完全充电
无人机很快跌落	过快将动力操纵杆回拉	慢慢的回拉动力操纵杆让无人机慢慢着陆
失控	超出有效遥控距离	确保遥控距离在100m内，WiFi遥控在40-50m内

13

JIRC技术支持

尊敬的JIRC用户：

感谢您购买使用JIRC产品，如果您在使用过程中遇到问题，请登录JIRC官方网站获得更多信息：

产品操作类：请观看JIRC公司的教学视频或阅读产品说明书。

产品功能类：请观看JIRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。

产品服务类：请阅读服务支持中的售后服务条款，最终解释权JIRC所有。

如果以上解释仍然无法解决您的疑惑，请使用JIRC官方网站在线留言功能，将您的问题及时反馈给我们。

JIRC再次感谢您的支持！

深圳市健健科技有限公司
www.jirc-tech.com

14